Silikon-Akkupad

10 Stück – gerippt, 50 × 35 × 1 mm
Bedienungsanleitung



Lesen Sie diese Anleitung vor dem ersten Gebrauch und bewahren Sie sie für später auf.

www.rotorama.de

Inhalt

1. Produktbeschreibung

1.1 Verwendungszweck

1.2 Technische Daten und Lieferumfang

2. Verwendung

2.1 Vor dem Aufkleben des Pads

2.2 Aufkleben des Pads

2.3 Einsetzen und Sichern des Akkus

2.4 Pflege und Austausch des Pads

3. Informationen für den EU- und den tschechischen Markt

3.1 Importeur und verantwortliche Person in der EU

3.2 Entsorgung

4. Gewährleistung und Rechte aus mangelhafter Leistung

1. Produktbeschreibung

1.1 Verwendungszweck

Das Silikonpad wird auf den Rahmen einer FPV-Drohne an der Stelle geklebt, an der der Flugakku sitzt. Seine gerippte Oberfläche erhöht die Reibung zwischen Akku und Carbonrahmen und verringert so das Risiko, dass der Akku bei einem Absturz oder Aufprall verrutscht oder aus dem Rahmen fällt.

Die Unterseite trägt eine selbstklebende 3M-Schicht; nach dem Abziehen der Schutzfolie drücken Sie das Pad einfach auf den Rahmen. Das Pad ersetzt den Akkugurt nicht – es ergänzt ihn. Die Packung enthält 10 Pads, genug für mehrere Drohnen oder für den späteren Austausch eines abgenutzten Pads.



Silikon-Akkupads (Packung mit 10 Stück)

1.2 Technische Daten und Lieferumfang

Produktbezeichnung	Silikon-Akkupad 10 Stück – gerippt
Material	Silikon, gerippte Oberfläche
Abmessungen eines Pads	50 × 35 × 1 mm
Unterseite	selbstklebende 3M-Schicht mit Schutzfolie
Lieferumfang	10× Silikonpad
Nicht im Lieferumfang	Akkugurt, Akku, Rahmen

2. Verwendung

2.1 Vor dem Aufkleben des Pads

- Akku aus der Drohne nehmen. Nie mit angeschlossenem Akku am Rahmen arbeiten.
- Prüfen Sie, ob das Pad auf die Fläche des Rahmens passt, auf der der Akku sitzt. Bei Bedarf vor dem Aufkleben mit einer scharfen Schere zuschneiden, am besten noch mit Folie.
- Das Pad darf weder die Schlitze für den Akkugurt noch die Schrauben verdecken.
- Reinigen Sie die Klebefläche von Staub, Schmutz und Fett, z. B. mit einem mit Isopropylalkohol befeuchteten Tuch, und lassen Sie sie ganz trocknen. Auf fettiger oder feuchter Fläche hält der Kleber nicht.

2.2 Aufkleben des Pads

① Ziehen Sie die Schutzfolie von der Unterseite des Pads ab. Berühren Sie die Klebeschicht möglichst nicht mit den Fingern.

② Legen Sie das Pad mit der gerippten Seite nach oben auf die vorbereitete Stelle.

③ Pad auf der ganzen Fläche fest andrücken, besonders an Rändern und Ecken.

④ Lassen Sie den Kleber vor dem ersten Flug eine Weile wirken. Die volle Festigkeit erreicht er erst nach und nach.

2.3 Einsetzen und Sichern des Akkus

- Legen Sie den Akku auf das Pad und sichern Sie ihn mit dem Akkugurt so, dass er sich auf dem Rahmen nicht verschieben kann.
- Das Pad erhöht die Reibung, **kann den Akku aber nicht allein halten**. Fliegen Sie die Drohne nie ohne richtig festgezogenen Akkugurt.
- Prüfen Sie vor jedem Flug, ob das Pad fest klebt und der Akku sich bei Handdruck nicht bewegt.

※ Ein loser oder herausgeschleuderter Akku kann im Flug zum Kontrollverlust über die Drohne oder zur Beschädigung des Stromkabels führen. Das Pad ergänzt den Akkugurt, ersetzt ihn aber nicht.

2.4 Pflege und Austausch des Pads

- Halten Sie das Pad sauber – Staub und Sand verringern die Reibung. Wischen Sie es mit einem feuchten Tuch ab und lassen Sie es trocknen.
- Das Pad nutzt sich mit der Zeit ab. Sind die Rippen glatt abgenutzt, ist das Pad eingerissen oder löst es sich, ersetzen Sie es durch ein neues aus der Packung.
- Beim Austausch das alte Pad abziehen, Kleberreste vom Rahmen entfernen (z. B. mit Isopropylalkohol) und das neue Pad wie in Kapitel 2.2 aufkleben. Unbenutzte Pads trocken, fern von direkter Sonne und Wärmequellen lagern.

3. Informationen für den EU- und den tschechischen Markt

Die rechtlichen Informationen in den Kapiteln 3 und 4 beruhen auf dem Recht der Tschechischen Republik. Wenn Sie das Produkt in einem anderen Land verwenden, ist das Recht des Landes maßgebend, in dem das Produkt verwendet wird.

3.1 Importeur und verantwortliche Person in der EU

Das Produkt wird durch den nachstehend genannten Importeur auf dem Markt der Europäischen Union in Verkehr gebracht; dieser ist zugleich die verantwortliche Person im Sinne von Artikel 16 der Verordnung (EU) 2023/988 des Europäischen Parlaments und des Rates über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR).

Importeur / verantwortliche Person in der EU	Rotorama, s.r.o.
Identifikationsnummer (IČO)	051 57 692
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (DIČ)	CZ05157692
Sitz	Okrajová 1351, 674 01 Třebíč, Tschechische Republik
E-Mail	info@rotorama.cz
Telefon	+420 252 252 098
Website	www.rotorama.de

3.2 Entsorgung

- Das Produkt ist kein Elektrogerät und enthält keine Batterien; die Rücknahme von Elektrogeräten gilt für es nicht.
- Entsorgen Sie abgenutzte Pads und abgezogene Schutzfolien mit dem gemischten Siedlungsabfall, sofern die örtlichen Regeln zur Abfalltrennung nichts anderes vorschreiben.
- Trennen Sie die Produktverpackung nach Material und geben Sie sie in die entsprechenden Sammelbehälter.

4. Gewährleistung und Rechte aus mangelhafter Leistung

Die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien richten sich nach tschechischem Recht, insbesondere nach dem Gesetz Nr. 89/2012 Slg., Bürgerliches Gesetzbuch (Tschechische Republik), und dem Gesetz Nr. 634/1992 Slg., über den Verbraucherschutz (Tschechische Republik).

- Der Verkäufer haftet gegenüber dem Käufer dafür, dass das Produkt bei der Übernahme frei von Mängeln ist. Ist der Käufer Verbraucher, kann ein Mangel **innerhalb von zwei Jahren nach Übernahme** des Produkts gerügt werden (§ 2165 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Tritt ein Mangel innerhalb **eines Jahres** nach der Übernahme auf, so gilt das Produkt als bereits bei der Übernahme mangelhaft (§ 2161 Abs. 5 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Beim Kauf über das Internet hat der Verbraucher das Recht, **innerhalb von 14 Tagen** nach Erhalt der Ware ohne Angabe von Gründen **vom Vertrag zurückzutreten** (§ 1829 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Reklamationen sind bei dem Händler geltend zu machen, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Die Kontaktdaten des Importeurs finden Sie in Kapitel 3.1.
- Die zuständige Stelle für die außergerichtliche Beilegung von Verbraucherstreitigkeiten ist die **Tschechische Handelsinspektion (Česká obchodní inspekce)**, Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, www.coi.cz.